

MikroKam ellenőrző lap

A hosszabbítók felkapcsolása után, a hangkeverőt, erősítőt, szükség esetén a kameráknál lévő elosztókat, a Tv-t, elnöki és kezelői monitorokat, MikroVoks-os, illetve MikroKam-os számítógépet bekapcsoljuk.

MikroKam számítógép tárhelyének ellenőrzése. (Ne legyen kevesebb, mint 10GB tárhely)

A MikroKam futtatása rendszergazdaként. (A MikroKam ikonon: Jobb klikk – Tulajdonságok – Kompatibilitás - Az összes felhasználó beállításának módosítása - A program futtatása rendszergazdaként)

A MikroKam-os gépen elindítjuk a MikroKam programot.

A MikroKam-on a kulcsképeknél átváltunk "Teszt adás"-ra, majd benyomjuk a „Közvetítés” és a „Rögzítés” gombot. (Ezzel elindul a felvétel és a közvetítés)

Ellenőrizzük, hogy van-e online közvetítés.

Felhívjuk a Globomax Zrt-t (06/1-306-5371) és kérünk egy hivatalon kívüli ellenőrzést is, a közvetítéssel kapcsolatban. (Kép- és hangminőség, hangerő, kép-hang-szinkron, taps)

Ellenőrizzük, hogy a hivatal hálózatából (Wi-Fi vagy más hivatali gépen, nem a MikroKam gépen) van-e külső online közvetítés: Nyissuk meg a <http://https://onkormanyzati.tv/> weboldalt.

Az egyik kolléga végig próbálja a szavazó pultokon a hozzászólásra jelentkező gombokat (normál, ügyrendi) és a mikrofonokat. A másik kolléga a gép mellett ellenőrzi a megjelenő neveket, felvételi szinteket, kameramozgásokat, kamerapozíciókat, az élő tesztközvetítés képét, hangját.

Ellenőrizzük az elnöki mikrofont és a rádiós mikrofonokat, illetve a szavazópultok mikrofonjait. A másik kolléga eközben a gép mellett ellenőrzi a hozzászólók neveit, illetve a felvételi szinteket.

Indítunk 3 db nyílt szavazást és végig szavazunk „igennel” „nemmel” és „tartózkodással”, majd indítunk egy névszerinti vegyest, és egy titkos vegyest. Ellenőrizzük, hogy a szavazás eredménye megfelelően jelenik-e meg, beállítástól függően a képre rákeverve, vagy a Preview képen.

A MikroVoks-os gépen csinálunk egy új napirendi pontot, majd a MikroKam-os gépen ellenőrizzük, hogy a rendszer átvette-e ezt.

A MikroVoks-os gépen áttérünk Zárt ülésre. Ezután ellenőrizzük a Kamerás gépen, hogy kikapcsolt a hangfelvétel, és a közvetítésben átállt a rendszer Zárt üzemmódra, illetve hogy megjelenik-e a korábban beállított „Zárt ülés” kulcskép.

Indítunk 3 db nyílt szavazást és végig szavazunk „igennel” „nemmel” és „tartózkodással”, majd indítunk egy névszerinti vegyest, és egy titkos vegyest.

A MikroVoks-os gépen áttérünk Szünet üzemmódra, ellenőrizzük a kamerás gépen, hogy kikapcsolt a hangfelvétel, és a közvetítésben a Szünet üzemmódban beállított kulcskép jelenik-e meg.

Kiválasztjuk a hamarosan kezdünk üzemmódot és ellenőrizzük, hogy a közvetítésben nincs hang, illetve hogy megjelenik-e a korábban beállított „Hamarosan kezdünk” kulcskép.

A MikroVoks-os gépen befejezzük az ülést és a MikroKam-ban leállítjuk a közvetítést és a rögzítést. Bezárjuk a programokat. A MikroKam-os gépen visszanezzük a felvételt, a kép és hang minőségét ellenőrizve.